

BioFlex

Leitor de Cartão Magnético e Biométrico

Guia de Referência Rápida



Este guia contém informações básicas para o usuário instalar o equipamento com rapidez e segurança.

Como instalar o BioFlex:

Não esqueça: antes de instalar o BioFlex, é necessário verificar as seguintes informações para garantir o procedimento de instalação correto:

- Desligue o seu computador
- Conecte o cabo UCB do leitor na porta UCB do PC
- Ligue o computador e o leitor funcionará automaticamente

IMPORTANTE:

Se você está utilizando um sistema aplicativo de terceiros, basta conectar o leitor BioFlex na interface USB, e pedir para reconhecer o leitor automaticamente. Não instale o drive do fabricante! Em caso de dúvidas, procure orientação com seu desenvolvedor ou com a empresa responsável pela sua aplicação.

Configuração do Leitor Magnético (MagPass):

O BioFlex já vem com a configuração padrão de fábrica, ou conforme solicitado pelo usuário. Caso haja necessidade de alterar a configuração, efetue o download do configurador e do manual em nosso site www.techmag.com.br.